

Funcionament dels polsadors

S'han incorporat 4 polsadors per a poder-los utilitzar a voluntat.

Per a utilitzar-los cal posar el **pin 151** de la FPGA a **VCC** i el **pin 128** a **GND** tal i com es veu a la figura:



Els polsadors es poden llegir segons la taula:

Polsador	Pin
1	148
2	146
3	143
4	141

Quan un polsador no està premut, es llegeix un '1' lògic. Quan es prem, es llegeix un '0' lògic.

